


## Otomatik Su Boşaltıcı



Kullanım Alanı	Pnömatik Filtre, Filtreli Regülatör ve Şartlandırıcılarda yoğuşan suyu otomatik olarak boşaltır.
Dışarıdan takılabilir ( Tüm ölçüler için )	OSB - 1/8
Şamandıralı otomatik su boşaltıcı ( 1/4" - 1/2" ölçüleri için )	YOSB-300
Şamandıralı otomatik su boşaltıcı ( 1/2" - 1" ölçüleri için )	YOSB-302

**Kullanım Alanı:** Pnömatik Filtre, Filtreli Regülatör ve Şartlandırıcılarda yoğuşan suyu otomatik olarak boşaltır.

Pnömatik devrelerde havanın içindeki nemin yoğuşmasıyla oluşan su, kullanım yerlerinde önemli sakıncalar yaratır. Bu nedenle kullanım yerine gitmeden önce filtreler yoluyla havadan ayrılarak filtre haznesinde biriken suyun hazne üzerinde belirtilen seviyeyi geçmeden önce mutlaka sık sık boşaltılması gerekir. Aksi halde biriken su tekrar havaya karışarak istenmeyen zararlı sonuçlar doğurur.

Boşaltma işleminin elle yapılması, otomatik olmayan sistemlerde unutma, ihmal veya uygun olmayan yeri nedeniyle filtreye ulaşamaması gibi sebeplerden dolayı genellikle yetersiz kalmaktadır. Bunu önlemek için tek çare havadan ayrılan suyun otomatik olarak dışarı atılmasıdır. Bu amaçla geliştirilen VEMA OTOMATİK SU BOŞALTICILARI en küçükten en büyüğe kadar her boyut ve kapasitedeki filtre, filtreli regülatör ve şartlandırıcıda ayrılan suyun otomatik olarak dışarı atılmasını sağlar ve pnömatik sistemi güvence altına alır.